PERL'HOME

Lexique des termes utilisés sur le site : Les entraxes

Entraxe de fixation
(entre les trous de vis)
165 ou 195mm



Entraxe pour une
fonction cylindre
(entre le carré et
le centre du cylindre)
70 ou 92mm